

接


対応型紙
プリンセスラインのワンピース
後ファスナータイプ

ウエスト切り替えのワンピースB

婦人 M

後ファスナー用

SNP







× 4

FNP

SNP

BNP

FNP



接着芯を貼る

フラットカラーネ


布の向き

SNP

BNP

☆えりの位置あ

FNP=フロントネ
SNP=サイドネッ
BNP=バックナッ



SNP

BNP

FNP

対応型紙

プリンセスライン
後ファスナー

布の向き

ウエスト切り替えの

出来上がり線

縫い代

位置あわせのポイント☆

- フロントネックポイント
- サイドネックポイント
- バックネックポイント

FNP

接着芯を貼る

SNS

芯型紙

スラインのワンピース
ファスナータイプ

フラットカラー (小)
× 4

替えのワンピースB

