











<p>■表 ■裏 ■接着芯</p>	<p>生地の上に型紙を置き、形を写し、印をつける。 くわしくは縫う前の下準備を参照</p>
	<p>赤の線で切ると半そでになります。 ニット(伸びる生地)で作ることを前提としているので、 ニットとニット糸を使って作ってください。</p>
	<p>ニットは生地によってはただ縫うだけで大きく伸びる生地があります。 そういう生地の場合図の赤い所(生地の裏側)にニット用の伸び止めテープか、1 cm幅に切った、ニット用の接着芯を貼ってから縫うときれいに仕上がります。</p>
	<p> ニットのほつれ止めは左のように点線のジグザグを使います。 赤いところをほつれどめしてください。</p>
	<p>内側が表になるように重ね、赤い部分を縫ってください。 2枚まとめてほつれどめしてください。 縫い代はどちらか片方にアイロンで折ってください。</p> 
	<p>袖口から脇に向かって縫ってください。</p>

	<p>2枚まとめてほつれどめしてください。</p>
	<p>アイロンで縫い代を折って下さい。 赤い線の所を縫ってください。 この時後中心の縫い代が上下同じ方向に倒れているのを確認してください。 うっかり上と下で縫い代が逆向きに折れた状態でえりとするその縫い代に縫いこまれることがあります 脇の縫い代は後に折って下さい</p>
	<p>袖口を内側に折り縫ってください。</p>
<p>お好みでスナップボタンや飾りをつけてください</p>	

## 必要な材料

表生地 接着芯か伸びどめテープ スナップボタン(お好みで) 伸びる糸

## このデザインにオススメの生地

薄手～中厚地のニット

Tシャツのような厚さの生地などが扱いやすいと思います。

伸びない生地での製作はオススメしません。