卵作図 型紙撮影用マーカー

A4・縦 / 100%・実際のサイズで印刷

「用紙に合わせる」はオフ。下の確認線を定規で測ってください。



ID 1



ID 2

型紙と同じ平面に置いて撮影

4個のマーカー全体と型紙の外周が写るようにします。

シートの浮き・折れ、影・反射を避けてください。

なるべく真上から、高解像度で撮影してください。

大きな型紙には、同じシートを対角側に2枚置けます。

紙どうしの間隔・向きは自由です。同じ平面に置いてください。

各マーカーの外辺: 20 mm / 周囲に3 mm以上の白い余白

印刷倍率の確認は、下の100 mm確認線で行ってください。



ID 4



ID 3



0

100 mm

寸法確認: 両端の目盛り間を測り、100 mmであることを確認